



Figure : B2GP024D

Reposer une vis autotaraudeuse (1) neuve sur le module émetteur (2).

NOTA : Maintenir fermement la valve (3) dans la main et engager les premiers filets de la vis autotaraudeuse (1), puis serrer la vis jusqu'au moment où la valve commence à tourner dans la main (mais ne pas tenir la partie boîtier lors de la fixation, sinon cela mènera à un survissage.).

ATTENTION : La tête de la vis autotaraudeuse (1) doit être en contact avec l'agrafe (En "a").

Lubrifier avec du savon :

- La valve (3)
- Le rebord de la jante et du pneumatique