



06/2007

300

1,6L HDi



20.000 km / 2 ans
12,000 miles / 2 years

15.000 km / 1 an
10,000 miles / 1 year



2 ans / 2 years

1 an / 1 year



60.000 km
36,000 miles

45.000 km
30,000 miles



60.000 km
36,000 miles

15.000 km
10,000 miles



2 ans / 2 years

2 ans / 2 years



240.000 km / 10 ans
144,000 miles / 10 years

180.000 km / 10 ans
120,000 miles / 10 years



180.000 km
108,000 miles

180.000 km
120,000 miles



120.000 km
72,000 miles


120.000 km
80,000 miles



15W40



10W40



5W40




5W30 C2



0W30

LEXIQUE FRANÇAIS

	A partir de
	Jusqu'à
	Sauf
	Essence
	Diesel
	Conditions Normales
	Conditions Sévèrisée
	Autorisé
	Interdit
	Opérations systématiques
	Opérations complémentaires
	Echange filtre à air
	Echange du filtre d'habitacle
	Echange filtre à gasoil
	Echange filtre à essence
	Echange bougies d'allumage
	Entretien du filtre à particules
	Remplissage additif pour filtre à particules
	Remplacement liquide de refroidissement

	Remplacement liquide de frein
	Remplacement de la courroie de distribution
	Contrôle serrage essieux/caisse
	Remplacement du filtre de canister
	Remplacement courroie d'arbre d'équilibrage
	Vidange de boîte de vitesse manuelle
	Vidange de boîte de vitesse automatique
	Niveau boîte de vitesse manuelle
	Niveau boîte de vitesse automatique
	Vidange différentiel
	Niveau différentiel
	Pose kit purge filtre à gasoil
	Géométrie train AV
	Contrôle tube d'admission d'air
	Contrôle arbre de transmission
	Contrôle filtre à air
	Contrôle et réglage des jeux aux soupapes
	Opération unique