

Instructions de montage spécifique pour alarme:



4615

Marque: **PEUGEOT** Modèle: **308** Année: **2007 →**

www.cobra-at.com/fr

Position sirène : Placer la sirène devant le bac à batterie côté conducteur.

Passage de câbles : Passer le câblage de l'alarme avec celui du véhicule côté conducteur derrière la semelle d'amortisseur.


Rouge

Noir



+30 : Fil BLANC sur le 2 voies GRIS/JAUNE siglé AP.

Jaune/vert



Se connecter sur le fil ROUGE en position 13 du connecteur 16 voies NOIR (PH1) situé en sortie de la BSI côté conducteur.

Jaune/blanc



Se connecter sur le fil BLANC en position 2 du connecteur 10 voies NOIR (PB) situé en sortie de la BSI côté conducteur.

Orange (CAN H)

Violet (CAN L)



**CAN H = Fil VIOLET/BLANC en position 8 du connecteur 10 voies NOIR.
CAN L = Fil GRIS/MARRON en position 10 du connecteur 10 voies NOIR.
Le connecteur 10 voies NOIR (PB) est situé en sortie de la BSI côté conducteur.**

Gris/noir

Se connecter sur le fil BLEU en position 15 du 16 gris (PH2).

Jaune/noir

Se connecter sur le fil VERT en position 13 du 16 gris (PH2).

Violet/noir

Se connecter sur le fil BLEU en position 27 du 40 voies BLANC (EH1).

Orange/noir

Se connecter sur le fil BLEU en position 3 du connecteur 10 voies NOIR (PB).



PEUGEOT

MOD.

308

ANNEE

08→

www.cobra-at.com/fr**1) La fermeture automatique des portes active l'alarme.**

1



2



3



4



6



**PEUGEOT**

MOD.

308

ANNEE

08→www.cobra-at.com/fr