



Il faut se brancher sur un +12V après contact
Généralement disponible sur les fusibles F9, F12 ou F15

- 1° Enlever le fusible Fx et le positionner sur le porte fusible, sur l'emplacement vide.
- 2° Brancher le porte fusible avec les deux fusibles sur la boîte à fusible, en lieu et place du fusible qui a été retiré précédemment.
- 3° Couper le contact et fermer le véhicule. revenir 1h00 après et vérifier l'absence du message "mode économie". Si ce message apparaît alors il faut changer de fusible. Essayez F9, puis F12 puis F15.

*A la mise du contact, le boîtier autobox doit s'allumer
*A la coupure du contact, le boîtier autobox doit s'éteindre

